

LES CHAUSSEES ANCIENNES

Hier, faible épaisseur de la chaussée

couche de roulement : enduit

Assise : pierres cassées remplissage des vides à la boue de li ou au sable.

hérisson

sol



LES CHAUSSEES MODERNES

Aujourd'hui, forte épaisseur de la chaussée

couche de roulement : enrobé ou enduit

Assise

couche de base

couche de fondation

couche de forme

sol

accotement
gras

Profil en toit

